



Kitning samt maling af vinduer

Trin for trin

1. Afrensning

Afrensning af alt løstsiddende kit, gammelt maling samt døde træfibre (det er gråt og dødt træværk) til frisk, lyst og bæredygtigt træværk.

2. Grundning

Grundning med grundingsolie, lad det tørre 2 døgn.

3. Første gang maling

Første gang maling med Alkydoliemaling 45 evt. fortyndet med 5 % terpentin (for bedre indtrængning i træværket).

4. Kitning

Kitning af kitfalds samt revner og huller.

5. Overmaling af kit

Maling af de områder hvor i har kittet.

6. Anden gang Maling

Mal 1 gang med Alkydmaling.

7. Slut maling

Mal 1 gang med Alkydmaling

Denne behandling vil give jer en optimal holdbarhed på jeres vinduer.