

Lakering af trægulve

Du skal altid slibe på langs af træets åretegning - aldrig på tværs. Du må heller ikke slibe med ståluld, da det efterlader små jernpartikler, der kan ruste.

ProPainting har flere lak typer afhængig af hvor meget slid gulvet udsættes for. Kom ind til ProPainting og spørg efter den rigtige lak type.

Man kan ikke lakere ovenpå sæbelud-behandlede gulve. Lakken vil skalle af.

Trin for trin

1. Støvsug gulvet

For at få god vedhæftning til den tidligere lak er det vigtigt, at forarbejdet udføres omhyggeligt. Først skal du støvsuge gulvet og dernæst vaske med Grundrens. For at fjerne evt. sæberester skal gulvet herefter vaskes med eddikesyre vand, som er 2-3 dl 32% eddikesyre i 8-10 liter vand. Gulvet vaskes efter med rent vand. Gulvet slibes med slibepapir korn 120 til mat og jævn flade. Slibestøv fjernes grundigt ved støvsugning. Gulvet skal være tørt, inden du sliber.

2. Lav et prøvefelt

Hvis du ikke ved, hvilken type den gamle lak er, skal du først lave et prøvefelt med 2 gange strygning. Når prøvefeltet er tørt, skal du kontrollere, at lakken ikke kryber, og at den hæfter til den tidligere lak.

3. Grunding

Bart træ pletgrundes med lak 1-2 gange afhængig af lag tykkelsen på den gamle lak.

4. Beskæring

Du skal bruge en pensel til at beskære ved fodlister og under radiatorer og hjørner. Det er lettest at bruge en radiatorpensel. Du skal beskære, efterhånden som du kommer frem med rullen for at undgå fede kanter.

5. Påføring med superglat rulle

Ved rulle påføring med lakrulle, skal du rulle i et roligt tempo for at undgå at piske luft i lakken. Gulvet skal altid lakeres minimum 2 gange for at opnå tilstrækkelig slidlag. Husk at mellemslibe let med slibepapirkorn 220 mellem lagene.

Indkøbsliste

Grundrens

Eddikesyre 32 %

Gummihandsker til eddikesyren

Pensel til beskæring - ikke for lille

Lakrulle

Evt. forlængerskaft til rulle

Slibepapir korn 120 og korn 220

Den rigtige lak til formålet