



Maling af facaden

Husk at du ikke må male i fugtigt vejr eller i direkte sollys.

Husets sokkel kan oftest males med samme maling som facaden. Og her kan du få et flot og karakterfuldt resultat, hvis du vælger en kontrastfarve til facademalingen.

Er husets hulrumsmur efterisoleret, skal du tale med os om den rigtige behandling.

Husk at fjerne afdækningstape lige så snart, du er færdig med at male og afdæk ikke mere, end du kan nå at male.

1. Undersøg overfladen

Start med at stryge hånden hen over den gamle maling. Smitter malingen meget af, skal den vaskes først - det gøres bedst med højtryksspuler. Er der kun lidt afsmitning skal du anvende murmaling (Olieemulsionsmaling), som også kan anvendes på velafrensede kalkede flader. Er der ingen afsmitning, kan du bruge Væg - og facademaling Glans 6. Det er vigtigt for holdbarheden, at du bruger den rigtige maling.

2. Revner og sprækker

Gå facaden grundigt igennem for revner og sprækker. Undersøg også for løst pudt ved at banke forsigtigt med en hammer. Hvor pudset er løst, vil det lyde hult. Det løse pudt skal fjernes.

3. Skrab løst maling af

Skrab løstsiddende maling af tidligere malede facader med en stålspartel.

4. Begroninger

Højtrykreng facaden eller skrub hele facaden med en stålbørste og vask facaden med Grundrens. Husk at eftervaske med rent vand, så binder den nye maling meget bedre. Er der begroning på facaden - f.eks. bag beplantninger - behandles der først med Trærens.

5. Forvanding af huller

Udfyld huller og revner med HusFix. Husk at forvande. Brug en murerske til udfyldningen. Når reparationer har tørret ca. ½ time, udjævner du med en våd, fladpensel. Derved får man reparationens struktur til at ligne den gamle overflade.

6. Grundning med Mikrodispers

Når pudt-reparationerne er tørret igennem efter cirka et døgn, afdækker du vindues - og dør partier med afdækningsplast og tape. Pudt-reparationerne grundes med Mikrodispers.

7. Start langs vinduer

Start med at male rundt langs vinduer, mod sokkel m.v. med pensel.

8. Sugende bund

Herefter maler du de store flader med en langhåret rulle. Suger facaden meget, er det en

god ide at fortynde malingen med 10-15 % vand til første gang. Der skal gå 12 timer efter anden påføring, før facaden må udsættes for belastning

Indkøbsliste

Grundrens

Evt. Trærens

Murmaling eller Væg og facademaling Glans 6

Mikrodispers

Stålkardæsk

Murerske

Pensel til beskæring

Langhåret rulle

Rullespand

Tape

Afdækningsplast