

## Maling af betongulve

**Større huller og revner udkradses med et egnet skrabejern eller en stålspartel inden de spartles ud med cementspartelmasse. Start med at slibe evt. gammel maling væk omkring huller og revner. Så binder spartelmassen bedre. Fjern støv og snavs og husk at forvande. Fyld op med cementspartelmasse. Efter ca. 5 timers tørring slibes med slibepapir korn 180-200 (afhængig af lag tykkelse).**

**Bliver gulvet ofte påvirket af vand, skal du anvende PU Akrylgulvmaling 2. komponent i stedet for Akryl Gulvmaling 50. Sørg for god ventilation under påføring.**

Trin for trin

### **1. Gulvet skal være tørt - inden du maler for at opnå maksimal slidstyrke**

Gulvet skal være tørt inden du maler. Hvis kældergulvet skal males, starter du med fugtprøven. Læg en plastpose på gulvet og sæt tape rundt i alle kanterne, så det slutter tæt omkring plastikken. Lad det ligge 3-4 døgn. Er gulvet mørkere under posen, er der fugt og du må lave prøven om på et senere tidspunkt, når gulvet er mere tørt.

### **2. Skrab alle ujævnheder og evt. gammel løs maling væk med en bred spartel**

Skrab alle ujævnheder og evt. gammel løs maling væk med en bred spartel. Støvsug grundigt inden du maler..

### **3. Rengør gulvet med grundrens**

Rengør gulvet med Grundrens. Brug et motorvaskemiddel eller pensel-rens til at fjerne oliepletter. Vask efter med rent vand og lad det tørre

### **4. Beskær langs kanten af gulvet med Akryl Gulvmaling glans 50**

Beskær med pensel i kanten rundt med Akryl Gulvmaling glans 50. Husk at afdække væggene med bred tape.

### **5. Mal gulvet med en superglat rulle**

Mal gulvet 1. gang med Akryl Gulvmaling glans 50, fortyndet ca. 10–15 % med vand. Brug en super glat rulle med forlængerskaft. Det giver den bedste arbejdsstilling, og det er nemmere at fordele malingen. Dagen efter maler du anden gang med ufortyndet Akryl Gulvmaling glans 50. Du kan gå forsigtigt på gulvet efter 8-10 timers tørring. Men gulvet skal helst tørre en uge, før det kan tåle stor belastning. En akrylmaling er 4-6 uger om at hærde til optimal styrke.

Indkøbsliste

**Grundrens**

**Akryl Gulvmaling glans 50**

**Pensel til beskæring**

**Bred afdækningstape**

**Super glat rulle**

**Forlængerskaft**  
**Flad, bred spartel**  
**Pensel-rens eller motorvaskemiddel**